

Kit de raccordement de la pompe à gasoil

117,60 € TTC | 98,00 € HT

Raccordez facilement votre pompe à gasoil à votre citerne, grâce à ce kit de raccordement pratique. Avec ce kit prêt à l'emploi, vous pouvez installer la pompe à gasoil sur le dessus de la citerne à gasoil en quelques minutes. Vous n'avez pas encore de pompe à gasoil ? Alors, [consultez notre gamme](#).



Spécifications

Accessoires adaptés à	Cuve à Mazout Avec Pompe (diesel)
Prix	0,00 € - 100,00 €

Avec ce kit de raccordement, vous êtes parfaitement en mesure de raccorder votre pompe à gasoil à votre cuve.

Ce kit contient:

- Tuyau d'aspiration 1" avec clapet anti-retour, longueur 2m
- Pièce d'accouplement 2"

Note:

un raccordement correct entre la pompe et la cuve avec ce kit de raccordement ne peut être garanti qu'en utilisant les [pompes Bollaert](#).



Etape 1

Insérez l'extrémité avec la toile métallique du tuyau d'aspiration de 1" avec clapet antiretour dans la cuve.



Etape 2

Serrez l'autre extrémité du tuyau à la cuve, à l'aide du raccord de 2".



Etape 3

Montez la bague en caoutchouc sur le raccord afin qu'aucune fuite ne puisse se produire entre la cuve et la pompe.



Etape 4

Montez l'autre partie du raccordement sur la pompe.



Etape 5

Serrez bien le raccord côté pompe sur le raccord côté cuve.



Etape 6

Une fois que les étapes précédentes ont été effectuées, vous pouvez commencer à utiliser votre pompe gasoil.